

OBH NORDICA



WAVE MAKER PROFESSIONAL

BJÖRN AXÉN TOOLS

| | | |
|------------------------------------|------|---------|
| Brugsanvisning - dansk | side | 3 - 5 |
| Bruksanvisning - svenska | sida | 6 - 7 |
| Bruksanvisning - norsk | side | 8 - 10 |
| Käyttöohjeet - suomi..... | sivu | 11 - 13 |
| Instruction manual - english | page | 14 - 16 |

OBH Nordica Bølgejern

Før brug

Før bølgejernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug.

Sådan bruges bølgejernet

Vælg først, om der ønskes små eller store bølger. Hvis der ønskes små bølger, vendes tilbehørsdelen, så siden med de små bølger peger nedad mod varrestavene. Ønskes der større bølger i håret, vendes tilbehørsdelen, så siden med de store bølger peger nedad. Sæt tilbehørsdelen fast ved at trykke den ind i håndtaget. Tilbehørsdelen fjernes ved at trykke den lille knap oven på håndtaget ind og derefter trække tilbehørsdelen ud af håndtaget.

Sæt stikket i en stikkontakt og tænd bølgejernet ved at skubbe tænd/sluk-knappen hen på I, hvorefter signallampen tænder. Temperaturen reguleres afhængig af hårtype ved hjælp af temperaturknappen på siden af bølgejernet. **OBS!** For høj temperatur kan beskadige håret. Indstil altid bølgejernet på laveste temperatur første gang bølgejernet anvendes – Dette gøres ved at dreje temperaturknappen mod uret så langt den kan komme. Max. temperatur er 160°C. Læg bølgejernet på et jævnt, varmebestandigt underlag under opvarmning. Husk at slukke apparatet efter brug ved at skubbe tænd/sluk knappen hen på 0 og tage stikket ud af stikkontakten.

Tør håret, så det er helt tørt, inden du anvender bølgejernet. Hold bølgejernet i sikker afstand fra huden og øjnene. Anvend spejl. Tag hår i ca. 5 cm bredde ad gangen. Læg håret mellem bølgepladen og varrestavene og tryk bølgejernet sammen. For at opnå det bedste resultat starter man ved hårbunden og arbejder sig udad mod spidserne. Tryk bølgejernet sammen i nogle sekunder afhængig af hårlængde og hårtype og åbn derefter forsigtigt bølgejernet. Fortsæt ned mod spidserne ved at overlappe lidt af det allerede stylede hår for at få et jævnt resultat. For at opnå et holdbart resultat, skal du vente med at rede håret, til det er afkølet.

Sørg for at apparatets varme dele ikke kommer i kontakt med hovedbund, ansigt, hals eller hænder.

Anvend ikke bølgejernet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårløk først, da der er risiko for, at parykken/det kunstige hår smelter.

Rengøring og vedligeholdelse

- Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af på et varmebestandigt underlag før rengøring. Sørg for at apparatet er udenfor børns rækkevidde. Bølgejernet opnår meget høje temperaturer under brug og det tager derfor nogen tid, inden apparatet er helt kølet af.
- Apparat og ledning må ikke neddyppes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand.
- Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet!
- Apparatets overflade og plader tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud.
- Hvis tilbehørsdelen/varrestavene bliver beskidte, tørres overfladen af med en let fugtig svamp (den bløde side) eller en klud. Tør efter med en tør klud.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.


- Sørg for at apparatet er helt kølet af og er tørt, før det lægges væk.
- Håndtaget kan låses sammen for enkel opbevaring. Klem håndtaget sammen og lås det ved hjælp af skydeknappen på undersiden af apparatet.
- Efter brug opbevares apparatet på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde.

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun apparatet til 220-240 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug.
4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten.
8. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.
9. **ADVARSEL:** Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag.
10. Benyttes apparatet på badeværelset, tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug, idet tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt.
11. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
12. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 mA). Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
13. Apparatet er kun til husholdningsbrug.
14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet  for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1

2630 Taastrup

Tlf.: 43 350 350

www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 5839

220-240 V vekselstrøm

105 watt

Keramiske plader



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.

OBH Nordica Vågtång

Innan användning

Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk.

Användning

Välj vilket resultat du vill ha på håret, småvådigt eller storvådigt. Vill du ha småvådigt hår vänder du verktyget så att sidan med små vågor riktas neråt mot värmestavarna. Vill du ha större vågor vänder du verktyget så att sidan med stora vågor riktas neråt. Sätt fast verktyget genom att trycka in det i handtaget. För att ta bort verktyget trycker du in den lilla knappen ovanpå handtaget och drar verktyget ut ur handtaget.

Sätt kontakten i ett vägguttag och starta vågtången genom att skjuta strömbrytaren till I, signallampan tänds. Reglera temperaturen med hjälp av temperaturvredet på sidan av vågtången beroende på hårkvalitet. **OBS!** För hög temperatur kan skada ditt hår. Ställ alltid in den lägsta temperaturen genom att vrida temperaturknappen motsols så långt det går, när du använder vågtången för första gången. Maxtemperaturen är 160°C. Lagg vågtången på ett jämnt, värmetåligt underlag under uppvärmning. Kom ihåg att stänga av apparaten genom att skjuta strömbrytaren till O efter användning och dra ur kontakten.

Torka håret så att det är helt torrt innan du börjar använda vågtången. Håll vågtången på säkert avstånd från huden och ögonen. Använd spegel. Kläm fast ett ca 5 cm brett hårparti mellan vågplattan och värmestavarna. Börja vid hårbotten och fördela håret jämnt. Tryck ihop i några sekunder beroende på längd och hårtyp och öppna sedan försiktigt. Fortsätt ner mot topparna genom att överlappa en bit in på det redan stylade håret för ett jämnt resultat. Vänta med att kamma eller borsta håret tills det svalnat för ett hållbart resultat.

Var uppmärksam så att vågtångens varma delar inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer.

Använd inte vågtången på peruker eller konstgjort hår utan att pröva på en liten bit först, annars finns det risk för att peruken/konstgjorda håret smälter.

Rengöring och underhåll


- Dra ur kontakten och låt vågtången svalna helt på ett värmetåligt underlag före rengöring. Se till att apparaten är utom barns räckhåll. Vågtången når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför tid innan den har svalnat helt.
- Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten.
- Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet!
- Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa.
- Om verktyget/värmestavarna blivit smutsiga, torka av ytan med en lätt fuktad svamp (mjuka sidan) eller trasa. Torka efter med en torr trasa.
- Sladden får inte lindas runt apparaten.
- Se till att apparaten har svalnat helt samt är torr innan den läggs undan.
- Handtagen kan låsas ihop för enklare förvaring. Kläm ihop handtagen och lås dem med hjälp av skjutknappen på undersidan av apparaten.
- Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning.

Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten efter användning.
4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater.
7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
8. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
9. **WARNING!** Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över handfat, badkar eller liknande. Lägg inte apparaten på våta eller fuktiga underlag.
10. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd.
11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
13. Apparaten är endast till för privat bruk.
14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för  avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58
163 91 Spånga
Tel 08-445 79 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 5839
220-240V växelström
105 W
Keramisk beläggning



Rätten till löpande ändringar och förbättringar förbehålles.

OBH Nordica Bølgetang

Før bruk

Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bru.

Bruken

Velg hvilket resultat du vil ha på håret, små eller store bølger. Vil du ha småbølget hår snur du verktøyet slik at siden med små bølger rettes ned mot varmestavene. Vil du ha større bølger vender du verktøyet med store bølger ned. Sett verktøyet fast med å trykke det inn i håndtaket. For å ta bort verktøyet trykker du inn den lille knappen oppå håndtaket og drar verktøyet ut av håndtaket.

Sett støpslet i kontakten og start bølgetangen med å skyve strømbryteren til 1 og signal-lampen lyser. Reguler temperaturen med hjelp av temperaturvelger på siden av bølgetangen beroende på hårkvalitet. OBS! For høy temperatur kan skade håret ditt. Still alltid inn på laveste temperatur med å vri temperaturknappen mot solen så langt det går., når du bruker bølgetangen første gang. Makstemperatur er 160°C. Legg bølgetangen på et varmebestandig underlag under oppvarming. Husk å slå av apparatet med å skyve strømbryteren til 0 etter bruk og ta støpslet ut av kontakten.

Tørk håret slik at det er helt tørt før du begynner å bruke bølgetangen. Hold bølgetangen på sikker avstand fra huden og øynene. Bruk speil. Klem fast ca. 5 cm brett hårparti mellom bølgeplatene og varmestavene. Start ved hodebunnen og fordel håret jevnt. Trykk sammen i noen sekunder beroende på hvor langt hår og hårtype og åpne deretter forsiktig. Fortsett deretter ned mot hårtuppene med å overlappe et stykke innpå det allerede stylede håret for et jevnt resultat. Vent med å gre eller børste til håret er avkjølt for et holdbart resultat.

Pass på at bølgetangens varme deler ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, halsen eller hendene.

Bruk ikke bølgetangen på parykk eller kunstig hår uten først å ha prøvd på en liten bit først. Ellers kan det være fare for at parykk/kuntig hår smelter.

Rengjøring og vedlikehold

- Dra støpslet ut og la bølgetangen avkjøle på et varmebestandig underlag før rengjøring. Pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde. Bølgetangen oppnår veldig høy temperatur når den er i bruk og det tar derfor lang tid før den er helt avkjølt.
- Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller komme i direkte kontakt med vann.
- Vær forsiktig slik at det ikke kommer vann inni dekselet!
- Tørk av apparatets deksel med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut.
- Hvis verktøyet/varmestavene blir skitten skal de tørkes med en lett fuktet svamp (myke siden) eller en klut og deretter tørkes med en tørr klut.
- Ledningen må ikke surres rundt apparatet.
- Apparatet må være helt avkjølt og tørr før den legges bort. Håndtaket kan låses sammen for enklere oppbevaring. Klem sammen håndtaket og lås den ved hjelp av skyveknappen på undersiden av apparatet.
- Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk.

Sikkerhetsforskrifter

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 220-240V vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk.
4. Apparatet skal ikke dyppes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevisst forhold med el- apparater.
7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten.
8. Apparatet bør kun brukes under tilsyn.
9. **ADVARSEL:** Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller noe som inneholder vann. Legg aldri apparatet på et vått eller fuktig underlag.
10. Hvis apparatet brukes på bad skal alltid støpslet tas ut av kontakten etter bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en fare selv om apparatet er avslått.
11. Sjekk alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikkens, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare.
12. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(HFI/ PFI/HPFI- rele - brytestrøm maks. 30 mA). Kontakt evt. en autorisert el- installatør.
13. Apparatet er kun til privat forbruk.
14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjon

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen

0304 Oslo

Tlf: 22 96 39 30

Faks: 22 96 39 40

www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 5839

220-240V vekselstrøm

105 W

Keramisk belegg



Retten til løpende endringer og forbedringer forbeholdes

OBH Nordica -lainerauta

Ennen käyttöä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laineraudan käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.

Käyttö

Valitse ensin, haluatko hiuksiin pieniä vai suuria laineita. Jos haluat pieniä laineita, käännä lainelevy niin, että pieniä laineita tekevä puoli on alaspäin lämpösauvoja kohti. Jos haluat suurempia laineita, käännä lainelevy niin, että suuria laineita tekevä puoli osoittaa alaspäin. Kiinnitä lainelevy paikoilleen painamalla se kädensijaan. Irrota lainelevy painamalla kädensijassa olevaa pientä painiketta ja vetämällä lainelevy pois kädensijasta.

Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä lainerauta siirtämällä virtakytkin asentoon I. Merkkivalo syttyy. Aseta lämpötila laineraudan sivussa olevalla säätimellä hiuslaadulle sopivaksi. **HUOM!** Liian korkea lämpötila saattaa vahingoittaa hiuksia. Kun käytät lainerautaa ensimmäistä kertaa, valitse aina alin lämpötila kääntämällä säädintä vastapäivään ääriasentoon. Ylin mahdollinen lämpötila on 160 °C. Aseta lainerauta lämpenemään tasaiselle, lämmönkestävälle alustalle. Muista kytkeä laite pois päältä käytön jälkeen siirtämällä virtakytkin asentoon O. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Kuivaa hiukset täysin kuiviksi ennen kuin aloitat laineraudalla muotoilun. Pidä lainerauta turvallisella etäisyydellä ihosta ja silmistä. Käytä peiliä. Purista 5 cm:n levyinen hiusosio lainelevyn ja lämpösauvojen väliin. Aloita muotoilu läheltä hiuspohjaa ja jaa hiukset tasaisiin osioihin. Pidä hiuksia laineraudassa muutaman sekunnin ajan hiuslaadusta ja hiusten pituudesta riippuen. Avaa rauta sitten varovasti. Jatka hiusten latvoihin päin. Ota laineraudalle hieman jo aiemmin muotoiltua hiusosiota, jotta tulos olisi tasainen. Kampaa tai harjaa hiukset vasta kun ne ovat jäähtyneet, niin saat kestävän tuloksen.

Varo etteivät laineraudan kuumat osat pääse kosketuksiin hiuspohjan, kasvojen, kaulan tai käsien kanssa.

Älä käytä lainerautaa peruukkeihin tai tekohiuksiin kokeilematta sitä ensin pieneen hiusuortuvaan, sillä peruukki tai tekohius saattaa sulaa.

Puhdistus ja huolto

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laineraudan jäähtyä täysin lämmönkestävällä alustalla ennen puhdistusta. Valvo, että laite ei ole lasten ulottuvilla. Lainerauta lämpenee käytössä erittäin kuumaksi ja siitä syystä sen jäähtyminen kestää kauan.
- Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Huolehdi, että vettä ei pääse laitteen kuoren sisään!
- Pyyhi laitteen ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla.
- Jos lainelevy tai lämpösauvat ovat likaantuneet, pyyhi niiden pinta kevyesti kostutetulla pehmeällä sienellä tai liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla.
- Älä kierrä liitosjohtoa laitteen ympärille.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva ennen kuin laitat sen säilytykseen.
- Kädensijat voi lukita säilytyksen ajaksi. Purista kädensijat yhteen ja lukitse ne laitteen alaosassa olevalla liukukytkimellä.
- Säilytä laitetta käytön jälkeen kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 220-240 voltin vaihtovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen.
4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.
6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
7. Varmista, ettei liitosjohto jää riippumaan pöydältä.
8. Laitteen käyttöä on valvottava.
9. **VAROITUS!** Laitetta ei saa koskaan käyttää märin tai kostein käsin eikä vettä sisältävän pesualltaan, kylpyammeen tai vastaavan yläpuolella. Laitetta ei saa koskaan asettaa märälle tai kostealle alustalle.
10. Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota aina pistotulppa pistorasiasta käytön jälkeen, koska laite saattaa olla vaaraksi veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laitteesta on kytketty virta pois.
11. Tarkista laite, liitosjohto ja pistotulppa aina käytön jälkeen. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se täytyy vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
12. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen.
13. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
14. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.

Laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätyt ostokuitit mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C

01510 Vantaa

Puh. (09) 894 6150

www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 5839

Vaihtovirta 220-240 V

Teho 105 W

Keraamisesti päällystetyt levyt



Oikeus muutokseen pidätetään.

OBH Nordica Wave maker

Before Use

Before the appliance is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use.

Use

Choose the kind of result you want for your hair, small waves or larger waves. If you want small waves you turn the tool so that the plate with the small waves faces down towards the heating tubes. If you want larger waves you turn the tool so that the plate with the larger waves faces downwards. Attach the tool by pushing it into the handle. To remove the tool you press the small button on top of the handle and pull it out of the handle.

Plug in the appliance and start the appliance by pushing the switch to I, the pilot lamp lights. Adjust the temperature with the variable temperature knob on the side of the appliance. **Note!** Risk of burning your hair if selected temperature is too high for your hair type. Always set the lowest temperature by turning the temperature knob anti-clockwise as far as possible when you use the appliance for the first time. Max temperature is 160°C. Place the appliance on a flat surface that sustains heat during heating. Remember to shut off the appliance by pushing the switch to O after use and pull the plug.

Dry your hair so that it is completely dry before you use the appliance. Hold the appliance by the handle on a safe distance from the skin and eyes. Use a mirror. Open the handles and spread a 5 cm hair section between the plate and the heating poles. Hold in place for a few seconds depending on the length and texture of the hair. Open the handles carefully. Repeat towards the end of the hair by overlapping on the already styled hair section. To maintain the waves let the hair cool before combing or brushing.

Note! Keep the heated parts away from scalp, face, neck and hands.

Never use the appliance on wigs and artificial hair without testing on a small hair section first, otherwise the wig/artificial hair may melt.

Cleaning and maintenance

- Unplug the appliance and let the appliance cool completely on a heat resistant surface before cleaning. Make sure that the appliance is out of reach for children. The appliance gets very hot during use and it will take time for it to cool down.
- Never immerse the appliance or cord in water or other liquids. It must never come in direct contact with water.
- Do not let water escape under the cover.
- Dry the appliance cover with a damp cloth. Wipe with a dry cloth.
- If the tool/heating poles become dirty, clean the surface with a damp cloth and wipe with a dry cloth after.
- Don't wind the cord around the appliance.
- Make sure that the appliance has cooled completely before storage.
- The handles are lockable for easy storage. Press the handles and lock them by pushing the button underneath the appliance.
- Store the appliance on a dry safe place away from children after use.

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 220-240V only, and use the appliance only for the intended use.
3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use.
4. The appliance must not be immersed into water or other liquids.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
8. The appliance should only be used under supervision.
9. **Warning.** Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance at a wet or damp surface.
10. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
12. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA). Check with your installer.
13. The appliance is for domestic use only.
14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased.

OBH Nordica Sweden AB

Box 58

163 91 Spånga

Phone: 08-445 79 00

www.obhnordica.se

Technical Data

OBH Nordica 5838

220-240V

105 W

Ceramic coating



With reservation for running changes.







