

■ Svensk användarinstruktion SB2400. Kompletterande till bruksanvisning.

Innan du påbörjar en fullständig manikyr eller pedikyr, rekommenderar vi att ni mjukar upp naglar och hård hud genom att blötlägga fötter eller händerna i varmt vatten.

Välj de tillbehör du behöver, tryck på knappen(9) som blockerar spetsen och skruva loss hållskruven(8) i en moturs riktning (ca 3 varv) och sätt i det tillbehör du valt i hålet(10).

Dra åt hållskruven(8) genom att skruva medurs, håll knappen(9) nedtryckt för att blockera spetsen. Se till att tillbehöret är ordentligt fastsatt på huvudenheten, anslut transformatorn(13) till vägguttaget (AC 220-240V) och anslut sedan huvudenheten till transformatorn(13).

Tryck på On/Off knappen (12) för att starta maskinen. Justera varvtalet genom att vrida på ratten(11). Innan du börjar med manikyr eller pedikyr kontrollera alltid att ratten är på den lägsta positionen och öka hastigheten långsamt.

Rotationen av denna apparat (rpm) varierar mellan 3.200 till högst 10.000 rpm och kan indelas på följande sätt:

- Min. hastighet: 3.200-5.000 rpm.
- Medelhastighet: 5.000-7.000 rpm.
- Max. hastighet: 7.000-10.000 rpm.

Vrid ratten medurs för att öka hastigheten och moturs för att sänka hastigheten.

Välj hastighet beroende på hårdhet på naglarna eller personliga preferenser, den idealiska hastigheten för varje tillbehör är individuell.

Ta bort tillbehöret genom att trycka på knappen(9) som blockerar spetsen och skruva hållskruven(8) i en moturs riktning och ta bort tillbehöret.

Manikyr/Pedikyrsetet levereras med 5 tillbehör (nr 1 4 5 6 7) för att ge en komplett manikyr och pedikyr:

1) Stor modellerings-cylinder.

Används för att slipa naglarna till önskad form, specifikt för dina fötter.

2) Cylinder-hållare.

Används för att fästa slip cylindrarna på.

3) Medföljer ej.

4) Utjämnings-cylinder.

Används för att släta till och förkorta dina tånaglar, och för att ta bort torr hud.

5) Liten modellerings-cylinder.

Används för att slipa naglarna till önskad form, specifikt för dina händer.

6) Rengöring filt.

Används för att släta till kanterna på naglarna efter fyllning av Akryl eller gelé, och för att rengöra nagelytan innan målning.

Om filten används regelbundet, hjälper den till att undvika sprickor som kan bildas på dina naglar. 7)

Slip-cylindrar.

Om du vill ta bort torr hud från fötterna och hälar.

Det finns 3 typer av cylindrar (se figuren):

a) Finkornig cylinder: Används för att ta bort hård hud från fötterna och armbågar (3st).

b) Mellankornig cylinder: Används för att ta bort hård hud från fötterna och armbågar (3 st).

c) Grovkornig cylinder: Används för att ta bort envis och tjock, hård hud (3 st).

Fäst cylindrarna på tillbehör nummer. 2.

Efter varje behandling, se till att gnida in mjukgörande salva på händer och fötter.

VIKTIGT

Under behandlingen bör du följa upp resultatet varje gång.

Detta är särskilt viktigt för diabetiker som i allmänhet har mindre känslighet i händer och fötter.

Regelbunden användning av verktyget kommer göra att dina händer och fötter alltid ser fina ut.

■ UNDERHÅLL

- Rengör huvudenheten med en torr trasa.
- Rengör tillbehören efter varje användning med en trasa doppad i alkohol.

Torka noga.

- Använd inte kemikalier eller slipmedel för rengöring.
- Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.

Denna produkt är avsedd för privat bruk.